

Gravplassmyndigheten i Bergen

Rutine for oppsetting av gravminne som faller utenfor gravferdsforskriftens §24

Gravminne formet som «hus» (se bildet):

Gravminne delene blir rengjort for smuss og limrester. Gravminnet og delene skal være tørre.

Limes deretter med Tec 7 hvit eller grå avhengig av farge på gravminnet.



Gravminne montert på murkant (se bildet):

Gravminnet monteres uten sokkel.

Murkanten avrettes med sement. Det bores 1 bolt, da to som regel er vanskelig å få i vater. I tillegg limes med lim-masse (Tec 7) – hvit, sort eller grå.

19.05.15

Gravplassmyndigheten i Bergen